

Procedimentos Operacionais para Manutenção de Equipamentos de Dosemanento de Tintas

1. Manutenção Preventiva

- **Limpeza Mensal:**
 - Realizar a limpeza completa dos filtros, bombas e estrutura geral da máquina, uma vez por mês.
- **Limpeza Diária:**
 - Limpeza dos *autocaps* e bicos todas as manhãs, antes do início da operação.
 - Realizar a purga do sistema diariamente antes do início do turno.

2. Gestão de Corantes e Depósitos

- **Carregamento de Depósitos:**
 - Reabastecer todos os depósitos antes do final do dia.
 - Atualizar os níveis no software **TrueColor**.
- **Agitação dos Corantes:**
 - Agitar bem todos os corantes antes de os introduzir na máquina.
 - Verificar a existência de depósitos nas latas e garantir uma agitação homogénea.

3. Calibração

- **Verificações Mensais:**
 - Realizar uma verificação mensal dos corantes.
- **Calibração Condicional:**
 - A calibração apenas deve ser efetuada se, durante a verificação mensal, for detetado algum corante descalibrado.

4. Registros e Comunicação de Anomalias

- Registar todas as limpezas e verificações nas respetivas folhas de manutenção.
- Comunicar imediatamente qualquer avaria ao suporte técnico da marca para reparação.

 Checklist de Manutenção

Tarefa	Frequência	Realizado?	Data	Observações
Limpeza de filtros, bombas e estrutura geral	Mensal	<input type="checkbox"/>		
Limpeza de autocaps e bicos	Diária (manhã)	<input type="checkbox"/>		
Purga do sistema	Diária (manhã)	<input type="checkbox"/>		
Carregamento dos depósitos	Diária (final do dia)	<input type="checkbox"/>		
Atualização dos níveis no TrueColor	Diária (final do dia)	<input type="checkbox"/>		
Agitação dos corantes antes do uso	Sempre que usar	<input type="checkbox"/>		
Verificação de sedimentos nas latas	Sempre que usar	<input type="checkbox"/>		
Verificação de calibração dos corantes	Mensal	<input type="checkbox"/>		
Calibração de corantes (se necessário)	Condisional	<input type="checkbox"/>		
Registo de manutenção atualizado	Após cada ação	<input type="checkbox"/>		
Reporte de avarias	Sempre que ocorre	<input type="checkbox"/>		